# Robotik - Übung 02 Verwendung und Erstellung von Behaviours

### Christoph Zinnen

WS17/18





# Gliederung

### Behaviour-Programmierung

**Direct Actions** 

ArActionDesired

Forward

Swerve

Parallele Ausführung

Aufgaben

# Gliederung

### Behaviour-Programmierung

Direct Actions

ArActionDesired

Forward

werve

Parallele Ausführung

Aufgaber

### **Direct Actions**

- Direct Actions sollten nicht parallel mit Behaviours verwendet werden. Denn sie verhindern, dass der Roboter wünsche von Behaviours entgegen nimmt.
- Wird eine Direct Action ausgeführt werden alle laufenden Behaviours handlungsunfähig.
- ► Um nach der Ausführung einer **Direct Action Behaviours** verwenden zu können kann die Funktion

  ArAction::clearDirectMotion() verwendet werden.

Christoph Zinnen Robotik - Übung 02 WS17/18

### **ArActionDesired**

- Das erwünschte Roboter-Verhalten wird ARIA über ein Objekt der Klasse ArActionDesired mitgeteilt.
- Das ArActionDesired Objekt muss am Ende der fire Methode zurückgegeben werden.
- Der currentDesired Parameter der fire Methode ist vom Typ ArActionDesired.
  - Enthält Informationen aus vorherigem Durchlauf anderer Behaviour.
- ▶ Beispiel-Methoden der Klasse:

### Forward

Forward(int speed=1000)

speed

Beschleunigt den Roboter auf die angegebene Geschwindigkeit[*mm*/*sec*].

### Swerve

Swerve(Direction turnDir, int avoid=500, int standoff=1000, int turnSpeed=20);

- ▶ **turnDir** bestimmt die Drehrichtung (*Left* = 1, Right = -1)
- avoid minimaler Abstand[mm]
- standoff maximaler Abstand[mm]
- turnSpeed Rotationsgeschwindigkeit[°/sec]





Abbildung 1: ReadingBox des Behaviour Swerve

# Priority & Strength

- Die Priorität wird festgelegt, wenn eine Action zum Server Hinzugefügt wird.
   addAction(ArAction &action, int priority=50)
- ► Gültige Prioritäten befinden sich im Intervall [0, 100].
- Behaviours werden in absteigender Reihenfolge ihrer Prioritäten ausgewertet.
- Die Wünsche werden in separaten Kanälen aufsummiert, bis die Stärke im jeweiligen Kanal MAX\_STRENGTH erreicht.
  - velocity
  - heading
  - max forward velocity
  - max backwards velocity
  - max rotational velocity
- Wünsche von Behaviours gleicher Priorität werden entsprechend ihrer Stärke gemittelt.


## Forward und Swerve I



	priority	strength
Forward	50	1
Swerve	50	0

Abbildung 2: Swerve noch nicht aktiv


## Forward und Swerve II



	priority	strength
Forward	50	1
Swerve	50	0.5

Abbildung 3: Swerve aktiv

## Forward und Swerve III




	priority	strength
Forward	50	1
Swerve	50	1

Abbildung 4: Forward ist zu stark

Christoph Zinnen Robotik - Übung 02 WS17/18 11


# Forward und Swerve (priority) I



	priority	strength
Swerve	51	0
Forward	50	1

Abbildung 5: Swerve noch nicht aktiv


# Forward und Swerve (priority) II



	priority	strength
Swerve	51	0.5
Forward	50	1

Abbildung 6: Swerve aktiv

# Forward und Swerve (priority) III



	priority	strength
Swerve	51	0
Forward	50	1

Abbildung 7: Kurskorrektur vollzogen

# Gliederung

### Behaviour-Programmierung

Direct Actions

ArActionDesired

Forward

werve

Parallele Ausführung

### Aufgaben

## Aufgaben

#### 1. GoTo

- Schreiben Sie ein Behaviour GoTo.
- Das Behaviour soll eine Pose entgegen nehmen und auf direktem weg zu dieser Pose fahren.
- ▶ Dabei soll es einstellbar sein ob der Winkel  $\theta$  der Pose berücksichtigt wird.

#### 2. GoTo und Swerve

- Was ist zu beachten, wenn GoTo auch in Kooperation mit Swerve funktionieren soll?
- Ändern Sie GoTo entsprechend ab.

#### Hinweis:

Als Pose empfiehlt sich die ArPose aus ARIA zu verwenden.